

ヘアードライヤーの使用・保管方法に注意!

ヘアードライヤーを使用中に、本体とコードの付け根の部分がショートし、発火し、やけどした。使用方法が悪かったのか。

(10代女性)

【アドバイス】

●本体にコードを巻き付けないようにしましょう

ヘアードライヤーを使用していないときにコードを本体に巻き付けて保管することは、コードに負担が繰り返しかかったり、ねじれが蓄積して損傷する可能性があることから、取扱説明書等でしないよう表示されています。コードの損傷により、発熱、発火等のおそれがあります。注意しましょう。

●コードや本体の動作に異常が見られたときは使用をやめましょう

コードにねじれが生じている、一部だけ熱くなる場所がある、使用中にヘアードライヤーが止まるなどの異常が生じたときはヘアードライヤーの使用をやめましょう。また、定期的にコードや本体に異常がないか確認するようにしましょう。

●髪の毛を吸い込み口に近づけないようにしましょう。

髪の毛の先端がヘアードライヤーの吸い込み口に近づくと、意図せず吸い込まれてしまうことがあります。この結果、髪の毛が焦げたり、抜けなくなったりする場合もあり、使用時には髪の毛を吸い込み口に近づけないようにしましょう。

●取扱説明書をよく読みましょう

基本的な使い方がわかっている製品だとしても、購入した際は取扱説明書をよく読んで、注意・警告事項等を正しく理解するようにしましょう。



まもりん



みもりん

二セ電話詐欺に要注意!

戸 畑【ウェルとばた7F】	☎861-0999
門 司【門司区役所東棟1F】	☎331-8383
小倉北【小倉北区役所西棟1F】	☎582-4500
小倉南【小倉南区役所3F】	☎951-3610
若 松【若松区役所2F】	☎761-5511
八幡東【八幡東区役所本館2F】	☎671-3370
八幡西【八幡西区役所コムシティ4F】	☎641-9782

消費者ホットライン ☎^{い や や}188 (あなたの地域の消費生活センターにつながります。)
 福岡県警察相談窓口 ☎#9110 (24時間対応)